
Installation der IP S7 Link .NET Advanced MATLAB Toolbox

1. Schließen Sie alle geöffneten Matlab Fenster.
2. Laden Sie die aktuelle Version der Toolbox herunter.
3. Entpacken Sie das Archiv in ein beliebiges Verzeichnis.
4. Im Archiv befindet sich ein weiteres Archiv mit dem Namen *„IPS7LnkNet.Advanced.MatLab.zip“*.
5. Entpacken Sie dieses Archiv ebenfalls.
6. In diesem Archiv befindet sich der Ordner *„IPS7LnkNet.Advanced.MatLab“*.
7. Kopieren Sie diesen Ordner in den *„toolbox“* Ordner Ihrer Matlab Installation.
    1. Bei der Matlab Version 2013b ist das zum Beispiel: *„C:\Program Files\MATLAB\R2013b\toolbox\“*.
    2. Sodass im *„toolbox“* Ordner der Ordner *„IPS7LnkNet.Advanced.MatLab“* existiert (ohne Unterordner).
8. Öffnen Sie nun Matlab, wechseln Sie dann auf den Reiter *„Home“* und klicken Sie im Abschnitt *„Environment“* auf die Schaltfläche *„Set Path“*.
9. Im sich öffnenden *„Set Path“* Dialog klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche *„Add Folder...“*.
10. Navigieren Sie nun zum zuvor angelegten Verzeichnis unserer Toolbox, zum Beispiel: *„C:\Program Files\MATLAB\R2013b\toolbox\IPS7LnkNet.Advanced.MatLab\“*
11. Bestätigen Sie ihre Eingabe und Speichern Sie die Änderungen mit einem Klick auf die Schaltfläche *„Save“* im *„Set Path“* Dialog.
12. Die Installation der Toolbox ist nun abgeschlossen.

Das folgende Bild veranschaulicht die Installation der Toolbox in Matlab (Schritt 8. bis 12.):



Inhaltsverzeichnis